
Requisição de apoio técnico para a reativação das viaturas e equipamentos operacionais
CEMEV
SECOP
Prontidão
Realiza os serviços de manutenção emergencial
Controla as demandas de manutenção preventiva e corretiva
Usar o material/VTR sobressalemte e informar o ocorrido à SECOP via memorando e no livro de serviço
Sim
Problema com VTR ou equipamento durante o serviço
Há material ou VTR sobressalente?
Não
Dia a Prontidão/Of. de Dia tenta cautelar em outra unidade
Aciona socorro mecânico do CEMEV ou leva o equipamento para manutenção
Dia a Prontidão/Of. de Dia consta o ocorrido no livro de serviço e em memorando à SECOP
Dia a Garagem e adjunto atualizam a situação nos livros de serviço e no BRADO